

# Handleiding

# lokaal inloggen op een BRControls regelaar

**BRCONTROLS PROJECTS BV** 



# Inhoudsopgave

Inleiding:	3
Samenvatting van handelingen:	3
Gebruikersnaam én Wachtwoord:	4
IP-adres van de Regelaar:	5
IP-adres en firmware versie uitlezen:	5
BRWebservice Downloaden:	6
Lan-kabel aansluiten:	6
Aansluit voorbeelden:	7
Netwerkadapter aanpassen:	10
BRWebservice installeren:	13
Inloggen:	17

# **BRCONTROLS PROJECTS BV**



# Inleiding:

Deze handleiding geeft uitleg over de manier van lokaal inloggen op een BRControls regelaar en een Windows 10 computer.

Deze methode zal werken bij een BRC23 en BRC45 regelaar vanaf firmware versie 5.18 Mocht de firmware versie niet bekend zijn, kan deze uitgelezen worden vanaf de bediening van de regelaar, zie hoofdstuk "IP-adres en firmware versie uitlezen".

Bij een BRC46 regelaar zal hier geen rekening mee gehouden hoeven te worden.

Bij deze handleiding wordt er uitgegaan van een netwerk waar geen IP-adressen op worden uitgedeeld (DHCP) hierdoor dient de computer "afgestemd" te worden op het zelfde netwerk als de regelaar.

Het aansluiten van een netwerkkabel dient bij voorkeur altijd aangesloten te worden op een Switch, zie hiervoor de aansluit voorbeelden.

## Samenvatting van handelingen:

- Zorg dat gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand zijn.
- Noteer het IP-adres van de regelaar.
- Download de BRWebservice applicatie van http://updates.brcontrols.com/webservice
- Sluit LAN-kabel aan tussen Switch in regelkast en computer.
- Zet netwerkadapter in hetzelfde netwerkbereik als de regelaar.
- Installeer BRwebservice, vul tijdens installatie het regelaar IP-adres in.
- Open BRWebservice en log in.



# Gebruikersnaam én Wachtwoord:

Voor het inloggen met de BrWebservice applicatie dient bij voorkeur een eigen gebruikersnaam én wachtwoord bekend te zijn.

BRControls Web Service 0.09.232	×
$\bigstar$	
BRControls Web Service	
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.	
Gebruikersnaam:	
Wachtwoord:	
Login	Afbreken

Mocht je niet beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord, kun je één van onderstaande proberen, deze worden er regelmatig in gezet.

Gebruikersnaam	Wachtwoord
Gebruiker	Gebruiker
gebruiker	gebruiker
Installateur	Installateur
installateur	installateur



#### IP-adres van de Regelaar:

Om in te kunnen loggen op een BRControls regelaar is het IP-adres van de regelaar nodig.

Bij een BRC23 en BRC45 regelaar kun je het IP-adres uit de regelaar aflezen, zie hoofdstuk "IP-adres uitlezen".

Bij een BRC46 regelaar zal in de meeste gevallen een Label op de regelaar geplakt zijn waarom het IPadres vermeld staat.

## IP-adres en firmware versie uitlezen:

Bij een BRC23 en BRC45 regelaar kan het IP-adres afgelezen worden op het Display.

Met de Toetsen op de regelaar kan onderstaande uitgevoerd worden.



- Inloggen met 6640 bevestigen met groene Enter toets
- Ga naar menu SYSTEM
- Nu inloggen met 0466 bevestigen met groene Enter toets
- Ga nu naar IP-adres -> Lees het IP-adres af
- Druk nu op "ESC" om één menu terug te gaan.
- Navigeer naar menu VERSIONS en lees het getal achter "KERNEL" af. Dit getal dient hoger te zijn dan 5.18



## BRWebservice Downloaden:

De BRWebservice applicatie kan gedownload worden van http://updates.brcontrols.com/webservice

Kies hier de Offline variant, deze bevat alle softwarecomponenten welke nodig zijn voor een complete installatie.



## Lan-kabel aansluiten:

Sluit je LAN-kabel aan volgens één van onderstaande aansluit voorbeelden.

Bij voorkeur altijd aansluiten op een aanwezige Switch.



# Aansluit voorbeelden:

#### BRC45





# **BRCONTROLS PROJECTS BV**



BRC23





# **BRCONTROLS PROJECTS BV**



#### BRC46



Aansluiten als er geen Switch is



# **BRCONTROLS PROJECTS BV**



# Netwerkadapter aanpassen:

#### Ga via Start Menu naar "Instellingen"



#### Kies nu "Netwerk en internet"





#### Klik op "Adapteropties wijzigen"



# **BRCONTROLS PROJECTS BV**



Kies bij de te wijzigen netwerkadapter nu "Eigenschappen"



Ga naar IPv4, klik op "Eigenschappen" en vul nu een IP-adres is in wat niet hetzelfde is als van de regelaar. In dit voorbeeld heeft de regelaar 192.168.100.5 als IP-adres. De computer hebben we nu 192.168.100.2 gegeven.

Bevestig he invoer met "OK"

etwerken Datas	t	eigensenappen für internet f	interest of the state of the st
Delen	r	Algemeen	
Verbinding maken via:	P	IP-instellingen kunnen automa	tisch worden toegewezen als het netwerk
Intel(R) Ethemet Connection (5) I219-LM	a	deze mogelijkheid ondersteunt netwerkbeheerder naar de ge	t. Als dit niet het geval is, dient u de schikte IP-instellingen te vragen.
Con Deze verbinding heeft de volgende onderdelen podia:	figureren	Automatisch een IP-adre	s laten toewijzen
2 20 Cashi at a said a talanan		Hot volgende IP-adres ge	ebruiken:
Top Spacketplanner	∩ p	IP-adres:	192.168.100.2
FortiClient NDIS 6.3 Packet Filter Driver		Subnetmasker:	b55.255.255.0
Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)	er		
Microsoft-protocol voor netwerkadapter-multip	lexor	Standaardgateway:	
<ul> <li>Stuurprogramma voor Microsoft LLDP-protoco</li> <li>Internet Protocol versie 6 (TCP/IPv6)</li> </ul>	×	Automatisch een DNS-ser	rveradres laten toewiizen
<	>	De volgende DNS-server	adressen gebruiken:
Installeren Verwijderen Eiger	nschappen	Voorkeurs-DNS-server:	
Beschrijving		Alternatieve DNS-server:	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Hel standsardprotocol voor WAN-netwerken dat commu mogelijk maakt met andersoortige, onderling met elik verbonden netwerken.	unicatie aar	🗌 Instellingen tijdens afsluit	en valideren Geavanceerd
			OK Annulere

# **BRCONTROLS PROJECTS BV**



## BRWebservice installeren:

Kies een Taal



# Klik op "Volgende"

🛃 Setup - BRControls Webs	ervice	_		×			
A .9	Welkom bij het installatieprogramma van BRControls Webservice.						
CONTROL	De setup-assistent zal BRControls Webservice op uw comput installeren. U wordt daarbij stap voor stap door de installatie geleid.						
ERC ROLS	Klik op Volgende om verder te gaan of sluiten.	Annuleren o	om Setup	af te			
BRCOM							
	Volge	ende >	Annu	leren			



In het volgende scherm krijgt u de mogelijk om de doelmap te selecteren waar u het programma wenst te installeren.

🛃 Setup - BRControl	s Webservi	ce			-		×
<b>Kies de doelmap</b> Waar moet BRContre	ols Webserv	vice geïnsta	lleerd worden?			•	$\diamond$
Kies de map waarin u Volgende.	wilt dat Setu	up BRContr	ols Webservice	installeert e	en klik ver	rvolgens op	þ
C:\BRControls\BRCW	ebservice					Bladeren.	
Benodigde schijfruimte	236 MB						
Vrije schijfruimte:	145 GB						
BRControls Webservice							
			< Vorige	Volger	nde >	Annu	leren

# **BRCONTROLS PROJECTS BV**



Nu komen we bij een belangrijk deel aan namelijk het opgeven van het IP-Adres van de regelaar waarmee contact gezocht moet gaan worden.

Deze vult u in het bovenste veld in.

In de keuzebox onder het IP-Adres kunt u opgeven wanneer u wilt controleren op updates de keuzes zijn: Bij elke start, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks en Nooit.

Hieronder heeft u de mogelijkheid het adres van de Update server te veranderen.(Deze mogelijkheid zal echter alleen voorkomen in speciale gevallen.)

De laatste optie in dit scherm is het installeren in Touchscreen Mode.

Hiermee word de Applicatie in een andere modus gestart welke beter te bedienen is op een Touchscreen, dit werkt alleen als er ook daadwerkelijk "tegels" zijn aangemaakt in de software)

Het verschil zit hem erin dat er dan geen menu's worden opgebouwd en de installatie alleen te bedienen is met behulp van het Tegelmenu.

👱 Setup - BRControls We	bservice		-		×
Gebruikers Instellinge	n				$\diamond$
IP Adres van de Regelaar Controleren op updates: Update Server: Touchscreen Mode	192.168.100.5 Bij elke start v http://updates.brcontrols.com/we	:bservice/up	dates/u	odates.xm	1
BRControls Webservice	< Vorige	Volgend	e>	Annul	eren



Hier heeft u de mogelijkheid om een desktop pictogram aan te maken.



En nu hebben we de laatste stap de keuze om de applicatie nu te starten.

Setup - BRControls Webs	ervice	—		×
A .9	Setup heeft het installeren Webservice op deze compu	van BR iter volt	Contro cooid.	ls
CONTROL	Setup heeft het installeren van BRCon computer voltooid. U kunt het program geïnstalleerde snelkoppelingen.	trols Webs ma uitvoer	ervice op en met de	deze
Br V	Kiik op voitoolen om Setup te beeindige	en.		
BRCONTROIS	Start BRControls Webservice			
			Volto	oien



# Inloggen:

Na het starten van de BRWebservice, zal bij een correcte verbinding de regelaar "herkend" worden. Dit is te zien middels een groene status balk tijdens inloggen.

Als de installatie uit meerdere regelaars bestaat, zal de BRWebservice automatisch de andere regelaars meenemen in de inlog sessie.

Verbindings Status						×	
Verbindings Status							
	IP-Adres	TCP	Actief	Status	Update		
Regelaar 1 192 . 168 .	100 . 5			$\square$			
Regelaar 2 0 . 0 .	0.0						
Regelaar 3 0 . 0 .	0.0						
Regelaar 4 0 . 0 .	0.0						
Regelaar 5 0 . 0 .	0.0						
Regelaar 6 0 . 0 .	0.0						
Regelaar 7 0 . 0 .	0.0						
Regelaar 8 0 . 0 .	0.0						
Regelaar 9 0 . 0 .	0.0						
Regelaar 10 0 3. 0 .	0.0						
Regelaar 11 0 . 0 .	0.0						
Regelaar 12 0 . 0 .	0.0						
Regelaar 13 0 . 0 .	0.0						
Regelaar 14 0 . 0 .	0.0						
Regelaar 15 0 . 0 .	0.0						
Regelaar 16 0 . 0 .	0.0						
					Update		
					OK		

Voer nu gebruikersnaam en wachtwoord in.

BRControls Web Service 0.09.232	×
BRControls Web Service	
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.	
Gebruikersnaam:	
Wachtwoord:	
Login	Afbreken



Je bent nu ingelogd.

General Stress (General Stress Str	Service (Internal v	ersion) 0.09.224	4 (***192.168.100.5	**)			
Bestand 🕕 Infor	rmatie 🛛 👫 Optic	nele Modules	💼 Configuratie				
Algemeen	🖄 Trending 💼	Telwerk Trending	) 🤞 Alarm Overzich	it , fi Handstatus O	verzicht 🤱 Gebruike	rsbeheer 📊 Telwerk	Rapportage
Installatie Overzicht	TROLS CONTROLS.						
Regelkast RK1							
늘 Naregelingen							
Documentatie							
🔔 Urgent	e Alarmen: 14	🔔 Niet Urge	ente Alarmen: 10	@ Interv	entie Automatisch		

# **BRCONTROLS PROJECTS BV**